



CRG 0002 WIFI

Charge Repay Gateway

10002

Version: 1.1, August 2024

 **PHOENIX
CONTACT**
Smart Business GmbH

Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch,

Sie haben Ihr Charge Repay Gateway erhalten. Nach der Hardwareinstallation können Sie direkt mit dem automatischen Abrechnen Ihrer Ladevorgänge beginnen.

Falls noch nicht geschehen, nimmt der Installationsdienstleister Kontakt mit Ihnen auf und vereinbart einen Installationstermin. Nach der Hardwareinstallation führen Sie bitte die unten beschriebenen Schritte aus.

Inbetriebnahme

1. Schließen Sie das Gateway an den vorgefertigten Kabelbaum an.
2. Montieren Sie die im Lieferumfang enthaltenden Antennen an die Anschlüsse „ANT1“ und „ANT2“.
3. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem Kabelbaum und stecken Sie dies in eine Steckdose.
4. Nachdem Sie das Gateway mit Spannung versorgt haben, öffnet es automatisch den Hotspot (nach ca. 2min).
5. Öffnen Sie an ihrem Mobiltelefon oder Computer die WLAN-Einstellungen und verbinden Sie sich mit dem Netzwerk **CHARGE_Repay_Gateway-******. Das benötigte Passwort finden Sie auf der Unterseite des Gateways oder dem beigelegten Aufkleber.
6. Öffnen Sie im Browser den folgenden Link:
<http://charge-repay.local>



7. Folgen Sie den Anweisungen auf dieser Seite. Nach der Eingabe Ihrer WLAN-Zugangsdaten verbindet sich das Gateway mit Ihrem WLAN.
8. Nach erfolgreicher Konfiguration werden Sie zum Charge Repay Service weitergeleitet.



Beachten Sie:


- Die Verbindung zum Gateway wird über eine HTTP Verbindung im lokalen Netzwerk aufgebaut. Firewalls, Proxies und Browsereinstellungen können diese Verbindung ggf. unterbinden.
- Nach Eingabe Ihrer WLAN-Zugangsdaten muss sich Ihr Mobiltelefon wieder mit dem WLAN verbinden, welches bei der Konfiguration angegeben wurde. Die Webseite muss geöffnet bleiben.
- Sollten Sie nicht weitergeleitet werden, rufen Sie <https://app.charge-repay.io/driver/configure/register> auf.

Lieferumfang

1	CRG 0002 Charge Repay Gateway
2	WiFi Antenne
1	RS485 Klemmleiste
1	Netzteil


Anschlüsse

Nutzerseite



1. Power Button
2. USB
3. Reset
4. Status- und Diagnose-LED
5. Debuganschluss

Anschlussseite



1. USB
2. RS485
3. Stromversorgung
4. Ethernet 1
5. Ethernet 2

Antennenanschlüsse

- ANT 1: WiFi-A / BT Antenne
- ANT 2: WiFi-B Antenne
- ANT 3: GNSS Antenne
- ANT 4: LTE-MAIN Antenne (4G)

Weitere Informationen

Die Konformitätserklärung des Herstellers, das Benutzerhandbuch und die neuesten Informationen zum Produkt finden Sie unter:
<https://charge-repay.io/qr/en/driver-faq>



Hersteller

CompuLab LTD.

17 HaYetsira Street

Moradot HaCarmel Industrial Park Yokneam Illit, Israel 2069208

EU Importeur

NORD Technology A/S

World Trade Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup, Dänemark